

Manuel Utilisateur HELIOS

www.framatome.com

LinkedIn: INTERCONTROLE

4 rue Thomas Dumorey 71100 Chalon sur Saone, France

Manuel utilisateur HELIOS- Version 1er février 2021

Avertissements

Lire et suivre les instructions contenues dans la notice d'instruction avant toute utilisation.

L'utilisation des outillages doit être effectuée par des personnels formés et qualifiés.

Mettre en œuvre les moyens de protections individuelles ou collectives.

Respecter les réglementations de base relatives à la sécurité sur le lieu de travail et à la prévention des accidents.

Lors des interventions de maintenance, les sources d'énergies doivent être consignées (séparation, condamnation, dissipation des énergies résiduelles et vérification).

La connexion, la déconnexion et la mise à la terre sont assurées par la prise équipant l'injecteur PoE. Cette prise doit être raccordée sur un circuit électrique équipé d'un disjoncteur de 16 A et disposant d'un disjoncteur différentiel de 30 mA.

Avertissements

Produit conforme à la norme EM 61326 – 1 (2013) pour le milieu industriel

Produit de classe A

Attention: cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements résidentiels et ne peut pas assurer la protection adéquate à la réception radioélectrique dans ce type d'environnements

En cas de perturbations transitoires sur le secteur, le focus de la caméra peut être perturbé.

En cas de décharges électrostatiques sur la lentille de la caméra, le focus de la caméra peut être perturbé. Ne pas toucher sans précautions.



Avertissements

La **garantie du produit** est de **1 an** à compter de la date de signature de l'accusé de réception du transporteur par le client.

La garantie ne couvre ni les câbles, ni les dégâts occasionnés par une utilisation inappropriée de l'équipement. INTERCONTROLE sera libéré de son obligation de garantie si le défaut provient notamment de l'intervention d'un tiers sur l'équipement pendant la durée de l'appel en garantie, l'usure normale du matériel, d'une mauvaise utilisation de l'équipement, le démontage d'un élément du produit, sa modification.

Le produit HELIOS doit être contrôlé par du personnel formé et qualifié aux opérations d'entretien et de maintenance. Aucune pièce de rechange remplaçable par l'utilisateur n'est prévue. Le programme de recette du produit (IC DTP 36773) permet de détecter tout dysfonctionnement grave nécessitant une correction.

L'étalonnage permet de vérifier le bon fonctionnement de l'équipement. L'utilisateur reste seul responsable de la vérification des performances de détection et de mesure pour son application.

Sommaire

- Contenu de la valise
- Le contrôle visuel
- Caractéristiques techniques
- Connectique

2. Logiciel HELI – OS	15
-----------------------	----

- Introduction au logiciel HELI-OS
- 3. Démarrage rapide......23

- Vérification de l'étalonnage
- Configuration de l'IP
- Installation driver LUCID
- Troubleshooting

framatome Intercontrôle



1. Présentation d'HELIOS

HELIOS: HEmispherical Light Oriented Sensor



framatome

Manuel utilisateur HELIOS- Version 1er février 2021

Contenu de la valise

HELIOS



Injecteur POE



Hélios

framatome

Intercontrôle

Câble Ethernet



Clé USB



Alimentation injecteur POE



Pièce de calibration

Manuel utilisateur HELIOS- Version 1er février 2021

Contenu de la valise

Contenu de la valise en option



Tablette Panasonic FZ-G1



Alimentation tablette

framatome Intercontrôle

Contenu de la valise





Contenu de la valise

HELIOS

- Approche multi-éléments pour permettre une meilleure appréciation des surfaces inspectées
- Capable d'interpréter et d'analyser des images issues de différents angles d'éclairage
- Evalue la réflectance de la surface (BTF)
- Génère une image en fausses couleurs (Normal Map) qui permet une représentation l'orientation de chaque pixel de la surface



Contrôle visuel

- Les 56 LEDs s'illuminent successivement
- 1 photo est prise par LED soit 56 photos en moins de 5 s
- Les images acquises permettent de :

- générer des images très contrastées du relief de la surface ainsi que de la réflectance du matériau

- reconstruire la 3D de la surface par le biais de 2 procédés, l'orientation de lumière et le Depth From Focus



Caractéristiques techniques

Haute sensibilité et facilement transportable



framatome

Intercontrôle

Détection	des indications 2D jusqu'à 5 μm
Pouvoir d	le séparation 10 μm
Détection	de la forme des indications 3D jusqu'à 30 μm
Mesure d 0,1 mm	u profil des indications 3D avec une répétabilité de ±
Champ d	e vision au contact : 8 x 8 mm
Résolutio	n de l'image : 1200 x 1200 pixels
Temps d'	acquisition < 5 s

Caractéristiques techniques

Haute sensibilité et facilement transportable





Câble PoE de 2 m en standard (jusqu'à 50 m en option)
Pas de connexion internet requise
Alimentation classique (230 V, 16 A), 20 W
Diamètre interne de la tête de 50 mm, hauteur 210 mm
Poids de la tête : 600 g
Plage de température d'utilisation : 5-55°C
Plage de température de stockage : > 0 - 55°C
Plage d'hygrométrie d'utilisation : < 80%
Option tablette renforcée Windows 10 (Intel Core i5-7300U vPro, écran 10" TFT WUXGA 800 cd/m ² , IP55)
Option étanche à l'eau IP68 (jusqu'à 20 m)

Connectique



1. Câble Ethernet du boîtier POE relié à la tablette

2. Câble relié à l'alimentation secteur

3. Câble Ethernet reliant HELIOS et le boîtier POE



framatome

Manuel utilisateur HELIOS– Version 1^{er} février 2021 **15**

Onglet « Acquisition »





Modes d'éclairages



© Framatome - Tous droits réservés

Onglet « Analyse »





Onglet « Analyse »

BTF et Normal Map model3d DXDY 4 ៣ 0 4 NN COLOR MAP 30 A2 ³⁰A3 ³⁰A4 Å5 Å1 A4 🛍 🚧 💈 TEMP Inspection: Inspection: Test pièce 3D Reset NN 02 févr. 2021 11:42:59 (\mathbf{Y}) 20 nov. 2019 11:50:20 ✓ BTF et Normal Map BTF and Normal N 3D Normal Map Reflectance 3D Normal Map DFF Choix de différentes textures

Choisir le mode d'affichage souhaité

Onglet « Analyse »

Utiliser les outils pour caractériser votre zone



Onglet « Configuration »

 Helios - V1 	1.0.0.14					- @ ×		
Auto Foors term	niné - Valem calculée – 245					Analyse Configuration	Attention	×
Acquisition								
	Inspection par défaut	Inspection						
Algorithmes	Répertoire des acquisitions	C1_home\llelios\llelioshspecti					Vous entre	ez dans le mode administration de
Analyse	Mode d'acquisition					•	l'applicatio	on!
Caméras	Nombre d'images (Mode lumières) Nombre d'images (Mode locus)			70 255				
	Fichier des lumières	LPHELIOS_0Jp						OK
	Algorithmes					-		
			🕖 - Vous entrez dans le mode administ					
	Sampling	1 2 3 4 5	Tapplication!				I In avertisse	ment indique que vous
							011 averti33e	ment marque que vous
	Coefficient 1					0,001	rentrez dans le	mode administrateur où
	Coefficient 2					-0,5662 🌻		
	Coefficient 3					76,061	les parame	tres sont modifiables
							L	
	Coellicient 1					0,383		
	Coefficient 2					8,3		
					Sawegarder Saweg	ander sons Annuber		

Onglet « Configuration »





Manuel utilisateur HELIOS– Version 1er février 2021 22

Onglet « Configuration »

Paramètres d'acquisition			
Inspection par défaut	Inspection		
Répertoire des acquisitions	C:_home\Helios\HeliosInspections		
Mode d'acquisition	Lumières		
Nombre d'images (Mode lumières)	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
Nombre d'images (Mode focus)	255	-	
Fichier des lumières	LPHELIOS_0.lp		Cochez les algorithmes dont vous
Algorithmes	BTF et Normal Map;3D Normal Map		avez besoin pour configurer le
Auto Focus	Selectionnez tout)		traitement
	✓ BTF et Normal Map		
Sampling	JD Normal Map		
	DFF		
Distance de fecus			



framatome

Manuel utilisateur HELIOS– Version 1er février 2021 24

1. Branchez la clé USB dans votre ordinateur/tablette

2. Installez le logiciel ARENA SDK et cochez cette case





3. Installez le logiciel HELI-OS

4. Ouvrez le logiciel une fois l'installation faite



Note : l'option tablette inclus la dernière version logicielle à jour déjà installée





7. Une fois l'acquisition terminée, rendez-vous sur l'onglet « Analyse »



4. Opérations spécifiques



framatome

Manuel utilisateur HELIOS- Version 1er février 2021

Opération spécifiques – Configuration de l'IP

Allez dans les paramètres de la carte réseau et fixer l'IP à la valeur de 192.168.0.5

eneral		_	Gestion de réseau	Partage		
Les paramètres IP peuvent être d réseau le permet. Sinon, vous de appropriés à votre administrateur	éterminés automatiquement si votre /ez demander les paramètres IP réseau.		Connexion en utilis	ant : emet Connection (4) I219-LM		
Obtenir une adresse IP auto	matiquement				Configurer.	
Utiliser l'adresse IP suivante	:	- 11	Cette connexion ut	tilise les éléments suivants :		
Adresse IP : Masque de sous-réseau : Passerelle par défaut :	192.168.0.5 255.255.255.0 .		Client pou Partage d Lucid Visi Planificate	ir les réseaux Microsoft le fichiers et imprimantes Réseaux Microsof ion Labs Lightweight Filter Driver eur de paquets QoS Internet version 4 (TCP/IPv4)	t	^
Obtenir les adresses des ser Ottliser l'adresse de serveur	veurs DNS automatiquement		Protocole	de multiplexage de carte réseau Microsoft protocole LLDP Microsoft	>	~
Serveur DNS préféré : Serveur DNS auxiliaire :	· · ·		Installer Description	Désinstaller	Propriétés	
Valider les paramètres en qu	Avancé		Protocole TCP/ de réseau étend réseaux intercor	IP (Transmission Control Protocol/Internet F du par défaut permettant la communication e nnectés.	Protocol). Protoco entre différents	le

framatome Intercontrôle

Manuel utilisateur HELIOS- Version 1er février 2021

Opération spécifiques – Installation driver LUCID

Voir docum	ent de LUCID « I	Helios dr	iver gegi »
You <u>can also install</u> th Open I Right- Click J Choose	ne LUCID Lightweight Filter Driver Network and Sharing Center Lick on your Ethernet adapter and c Install in the Ethernet adapter's pro Service in the Network Feature Ty	r manually using t lick Properties perties window /pe window	he <u>following</u> steps:
	Select Network Feature Type Qick the type of network feature you want to Client Polocol Description Services provide additional features such a printer sharing.	× install: as file and	





1. Placez-vous sur cette partie de la cale





2. Lancement de l'acquisition en mode lumières

3. Onglet analyse : traiter la 3D normal map et tracez la courbe 3 points

– & × Traitement 3D Normal Map terminé Analyse model3d 氚 0.0 Depth: 0,99 mm d: 6,62 mm Inspection: etal Reset 3 16 févr. 2021 10:57:01 **BTF** and Normal 3D Normal Map Profil Inde



4. Vérification de la profondeur (depth) =1 Elle doit être de plus ou moins 0,05 mm

5. Si la mesure n'est pas de plus ou moins 0,05 mm : Allez dans l'onglet configuration – algorithme – 3D – facteur K : ajuster par dichotomie sachant que si k augmente, la mesure diminue



Le procédé de mesure 3D par focus est sensible à la température, l'étalonnage et les mesures doivent donc être faites une fois l'appareil thermalisé (environ 1h)

1. Placez-vous sur cette partie de la cale





2. Faire la mise au point locale des 4 motifs un à un puis au centre et relevez-y les indices de focus pour chaque profondeur





3. Ouvrir l'utilitaire Excel d'étalonnage DFF puis rentrer les valeurs obtenues



4. En déterminer les coefficients 1 et 2 de régression et enregistrer ces données dans l'onglet configuration – acquisition – distance de focus

8		
9	coef 1	-0,10314
10	coef 2	17,13793
11		





En fonction de votre application, cette vérification peut être répétée sur les trous à fond plat et/ou la rainure de la cale. Les résultats obtenus sont définis ci-dessous

Туре	Référence (mm)	Précision (mm)
Rainure 1 mm	1	±0.2
TFP 3 mm	3	±0.2
TFP 5 mm	5	±0.2
TFP 8 mm	8	±0.3



Opération spécifiques – Troubleshooting

Problème	Solution
L'image est noire mais le nombre de FPS (en bas à droite de l'image) est bon (> 50)	- Allumez les leds
Dès la connexion, le nombre de FPS (en bas à droite de l'image) descend à une valeur très basse (< 10)	- Redémarrez la tablette
Le logiciel affiche « perte du flux » et/ou le capteur affiche un clignotement rouge	 Vérifiez que l'alimentation POE est branchée (led verte allumée) Vérifiez la connexion d'Helios Réactualisez le flux Si inefficace, redémarrez le logiciel
En appuyant sur le bouton, l'acquisition ne se lance pas	- Appuyez plus de 1 s pour lancer une acquisition
Le résultat d'étalonnage BTF n'est pas dans la gamme requise	- Allez dans l'onglet configuration – algorithme – 3D – facteur K : ajuster par dichotomie sachant que si k augmente, la mesure diminue
Je ne trouve pas les images de mes acquisitions	- Elles sont disponible en suivant ce lien : c:_home\helios\heliosinspections

Contact

Contact commercial : sales.intercontrôle@framatome.com

Contact technique : SKOPINSKI Clément clement.skopinski@framatome.com

framatome Intercontrôle Manuel utilisateur HELIOS– Version 1er février 2021 43